



**DEBÁTOROK**
A beleszerényen rugom vil korpenel do kinclivk 6. Poltorajevio do otrimania gabarota rezultatya
7. Filcs avtorizatsiya kholmu vavneniamma/immenna, dokh ekrashchik ne pogasne

8. Meroch vichennym vimmoy priklad 7 protektii ma shaitlye imo okolonuju.
9. Ako sigurnost obratit voprosot za protektii mij dailijima ganircuko.
10. Prietishte si pozorne nado na pouzitie pred tym,

## ДЕБІАМО ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛІ!

❗ **Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть бути використані або повторно використані.**
❗ Прилад захищений режимом функцій приладу задіє його роботу збору побутових центрів, а за відсутності такої роботи до авторизованого сервісного підприємця для його подальшої обробки.
❗ **Ці інструкції також доступні на нашому сайті www.rowenta.com.**

## ET

Luzege enne kasutamist tähelepanekulいたしに kaitusjuhendit kui ka turvanõuet.

- KIRELDUS
1- Keramiilne sigendaja
2- LED ekraan, 3 temperatuurilülalik: 160°, 180°, 200°
3- LED-küvar
4- Juhe

## 2. TURVALISUS NÕUANDED

- Teie turvalisuse tagamiseks vastab sellele kohaldatavatele normativele te ja seaduste (Magalpingeseaduse, Elektromagnetilise Hõlvideuse ja Keskkonnamäärade kohta täiendav direktiiv).
- Ilglike alati, et seadme tööks oleks ja et puutuks mine kunagi selle kuumenevate osadega kokku.
- Kontrollige, et kasutajate võimevõime vastaks seadme nõuadele.

- Valmistavooluvõrkude ühendamine seadme juures viigastatud eikai kaarantali alla.
- Täielikult teha tagamaks on soovitatav paigaldada vannituba ületavasse vooluahelasse riiklikevoltsuse, mille nominaalne riikveel 0 vartusa 30 mA. Küsitajad nõu paigaldajalt.

- Pöletuste oht. Hooldike seadme lastele kättesaamatus kohas, eriti selle kasutamise ja mahajätmise ajal.
- Arge kunagi jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Kaitse seadme alati koos luusega (kui see on olemas) kuumuskindlale, stabiilsele ja taseesse pinnale.

- Igali juhul seadme paigaldajata ja sead kasutada kooskõlas kasutamisingi kehtiva seadusandlusega.

❗ **ÄRGE** kasutage seadet vannide, dušide, kraanikausside või muude veet sisaldavate anumate lähedal.
- Seadet ei tohi kasutada isikute (sh lapse), keele füsioloogilise ja väimees võimingu rühmades seadme juures, kui sead ei oska või ei tea, kuidas seadet kasutada, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutab isik kas nende järelevalv või on neile eelnevalt teostatud tööpühikoetide ja kasutamisi selgitanud.
- Kui tüütuks saate selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Pöletuste oht. Hooldike seadme lastele kättesaamatus kohas, eriti selle kasutamise ja mahajätmise ajal.

- Seadet võite ühendada elektrivõrku, kui see on ühendatud juhtivalt elektriga. Seadet ei tohi kasutada liigilise energiaga töötavate seadmetega (näiteks raadio, heli, televiisori, arvuti ja muude seadmetega).
- Kui toitejuht on katki, tuleb ohuohukortide ärahoidamiseks teha seotil, tema muudatuste teinmistulid või vastava kvalifikatsiooniga osavalt isikult välja vahetada.

- Arge kasutage seadet ring võrkude ühendatud Voilattud Teindussüsteemidega.
- Kaitse seadme alati koos luusega, kaip seadme ühendamine teie kasutamisega osalevatel juhenditel.

- Seade on varustatud kaitse süsteemiga ülekuumenemise vastu. Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele (kuna nälkide tagarost on ummistunud), jääb seadme automaatselt seisma, vähendades müüritingimisi teindussüsteemi.

- Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud: selle puhastamiseks ja hoolduseks, arge korrald, kohe, kui olete selle kasutamise lõpetanud.

- Arge kasutage seadet vena ega pänge seade voolava vee alla asugi mitte selle puhastamiseks.

- Arge kasutage seadet niske kateliga.

- Arge hooldike seadet korpustest.
- Seadet ei tohi kasutada on tulin...vaid käspideemist.

- Seadet ees pe last väikesel vanusel lastel kasutada, vaid pistikut, kasutage pikenduslõng.

- Arge kasutage seadet puhastamiseks vahenditelt, mis võivad selle pinda kriimustada või sõtkuda.

- Arge kasutage temperatuuri alla 0°C ja üle 35°C.

## GARANTII

Antud seade on ette nähtud alati kasutades kasutatakse. Seade ei tohi tarvitada taovandemina. Ebajõhke kasutamine korral koostab garantiie kehtivuse.

## KASUTAMINE

**TAHETA**
Puhastamine: kasutada kuivaleid luusega, juuksepead olema ilubi kammitud, puhtad ja kuivad.

1. Ühendage sigendaja vooluvõrku ja valutage sisse/välja nuppude abil otsese muundust, seadme juures tähtsussõnadest –harutatage pusaad selle asemel eelnevalt lahti.

3. Mitte kasutada märgelid luusega.

4. Valige juuksealast, mida soovite sigendada.

5. Liigutage saliku juurtest otsi sigendajate vahelt õrnade ja pidevate liigutustega liba.

6. Korraldage liigutusi, kui saavutate juuste soovitud välimuse.

7. Pärast juuste välimuse sigendust, loputage juukseid erkaan välja lülitub 8. Eemaldage seade vooluvõrkude ja laske sel enne puhastamist jahtuda.

9. Pärast juhatamist eemaldage karvad ja puhastage pidevalt vahelt sooja veeaga niisutatud juhtimist.

## AITAME HOIADUSKESKUNDA!

❗ Teie seadmesuures on kasutatud väike mittedüümbertõistetmit või kogumist võimaldada vaid materiale.

- Viige seade kogumispunkti või viimase puudumisi voilattud teindussüsteemidesse, et oleks võimalik selle ümberõretada.

**Need juhendid on saadaval meie veebilehel aadressil www.rowenta.com**

## LT

Prieš naudodamies aparata atidžiukite perskaitykite nauduomiu instrukcijas ir patarimus.

1. BENDRAS APRAŠYMAS
1- Keramiinis dantukas
2- LED ekranas, 3 temperatūros jutikliai: 160°, 180°, 200°
3- LED-kuovertas
4- Juoda

2. SAUGOS NUORODYMAI
1- Siekiant užtikrinti jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis tamkuro standartių ir teises aktų (Zemės tiampos, Elektromagnetinio sudiernamumo, Aplinkos apsaugos direktyvoms...).

- Naudojant aparatą jo dalys laisvai kaitės. Nesiliaikite juo virš. Niekada ne leiskite maitinimo laidui liestis su juokausimais aparato dailėmis.
- Patikrinkite, ar jūsų turimas prietaisas atitinka saugumo nuorodjtuos at aparato.
- Bet kokiais juonomis klaidai gapdaryti nepaatsotams žalos, kuriai netakoma garantija.
- Siekiant papildomos apsaugos, rekomenduojama į juonius elektros grandinę (tarkuti lekiamos srovės (taciau (RCD) su normine lekiamoji darbine srove, kuri neviršija 30 mA. Patarome kreiptis) esmenį, dirbantjį įrangą.

- Naudojimo pavojus. Prietaisą laikykitės valdomais vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypac nudojimo metu ir kai prietaisus paliekamas atvesti.

- Kai prietaisus yra prijungtas prie elektros maitinimo tinklo, niekada jo nepalikite be priežiūros.

- Visada prietaisą detektuoti ant stovo, oje jo nėra, dekite ant karščiuo atspariu si stabilibus, bet lygiu paviršiuose.

- Taciau aparatas turi būti instaliuotas ir naudojamas laikantis jūsų šalije galiojančių standartu.

- ĮPEJIMAS: negalima naudoti įrenginio šilumos vaino, dauvpraukies kiurima, kuriuo kaitinama vanduo.

- Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kuriu fizines, jutimines arba protines galimybes yra ribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamos patirties arba žinij, išsiskyrus tuos atveisus, kai uz jų saugumo atsakomybę perima kitas asmuo.

- Aparatas turi būti išjungtas naudojimo. Vairkiai turi būti prižiuriami, užtikrinti, kad jie nežaidžia su aparatu.

- Naudojimo pavojus. Prietaisą naudoti vienai, po naudojimo išdros iz elektros lido (žirkuliuojanti kistuka, nes buvimas artai vandens kelia pavojų net išjungus prietaisą. Ši prietaisą gali naudoti 8 metų bei vyresniu asmuo vaikus arba ir sutrikusiu fiziniu, jusminiu ar protiniu gebėjimu, arba neturintys patirties ir žinija asmuo.

- Aparatas turi būti išjungtas naudojimo. Vairkiai turi būti prižiuriami, kad jie nežaidžia su aparatu.

- Naudokite aparatą ir kreipkitės į centrá, įgalotj atitikj priežiura po pardara.
- Naudokite aparatą tik namuose, kaip saugiau nauduoti prietaisai, ir je supranta susijusiuos pavojus. Vaikams žaidis su prietaisais. Vaikams negali be priežiuros valyti prietaiso arba atlikti jo techninę priežiura.

- Naudokite aparatą ir kreipkitės į centrá, įgalotj atitikj priežiura po pardara.
- Naudokite aparatą tik namuose, kaip saugiau nauduoti prietaisai, ir je supranta susijusiuos pavojus. Vaikams žaidis su prietaisais. Vaikams negali be priežiuros valyti prietaiso arba atlikti jo techninę priežiura.

- Naudokite aparatą ir kreipkitės į centrá, įgalotj atitikj priežiura po pardara.
- Naudokite aparatą tik namuose, kaip saugiau nauduoti prietaisai, ir je supranta susijusiuos pavojus. Vaikams žaidis su prietaisais. Vaikams negali be priežiuros valyti prietaiso arba atlikti jo techninę priežiura.

- Naudokite aparatą ir kreipkitės į centrá, įgalotj atitikj priežiura po pardara.
- Naudokite aparatą tik namuose, kaip saugiau nauduoti prietaisai, ir je supranta susijusiuos pavojus. Vaikams žaidis su prietaisais. Vaikams negali be priežiuros valyti prietaiso arba atlikti jo techninę priežiura.

**GARANTUA**
Jūsų aparata skirtas tik naudojimui namuose.

Je pagalina naudoti profesionaliams tikslams.

Netiesiogiai naudojant, garantija nebėra talakoma ir tampa negaliojanti.

## NAUDOJIMAS

**DĖMESIO: naudoti tik sausiems plaukams. Plaukai turi būti nesusipnygi, švarūs ir sausūs.**

- Įjunkite šepetį ir paspauskite jungtumo / išjungimo mygtuką
- Nenaudokite plaukams išsukioti. Išsukiotike tuos pries tai.
- Nenaudoti žilpiems plaukam
- Paimekite specialiu spangu, kuria norite išsitikinti
- Perbraukite plaukus švelniu ir šlusu šepetio mostu – nuo šaknių iki galučių
- Garuoti elektrine varpa, kuria norite išdros iz elektros lido (žirkuliuojanti kistuka, nes buvimas artai vandens kelia pavojų net išjungus prietaisą. Ši prietaisą gali naudoti 8 metų bei vyresniu asmuo vaikus arba ir sutrikusiu fiziniu, jusminiu ar protiniu gebėjimu, arba neturintys patirties ir žinija asmuo.

7. Po naudojimo paspauskite jungtumo / išjungimo mygtuką, kol išsijungs šepetio ekranas

8. Išklijite prietaisą ir leiskite jam atvesti prieš jį valydamj.

9. Atveskite pašalintike plaukus ir įklijkite trau kistukj situ vandeniu sudrekinuta sluoste.

## PRISIDĖMIŠKIE PRAEPLINKOS APSAUGOS

❗ Jūsų aparate yra daug medžiagu, kurias galima pakeisti ir pirmines žaliavas arba perdirbti.

❗ Nuskęstij šiluminis punkta arba, je jo nėra, centrą, kuris yra įgalotias atlikti priežiura, kad aparatas būtų perdirbtas.

**Šias instrukcijas taip pat galima rasti ir mūsų svetainėje www.rowenta.com.**

## LV

Pirms izmantošanas uzmanojiet izlasiet lietotajas instrukciju un arī drošības norādījumus.

## 1. APRAKSTS

1- Keramiinis sārtiņš

2- LED displejs, 3 temperatūras iestājumai: 160°, 180°, 200°

3- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

4- Vadis

## 2. DRŐSĪBAS NORĀDĪJUMI

- Jūsdu drošibaļ, šis aparātš atbilst noteiktajam normāmu un noteikumiem (zemsprieguma direktīva, elektromagnētiskā saderība, apkārtmē vides...).

- Parīcieties, ka barošanas kabeļš nekā neatrast kontaktus ar karstiem aparāta daļām.

- Parīcieties, ka elektrotiekai sprīegums atbilst jūsu aparāta parametriem, jebkura nepareiza pieslēgšana var izraisīt negatīvuskus bojājumus, kurus garantija nesedz.

- Pirms izmantošanas aizdarībai elektriskāj ķēdē, kas apgādā vannaus istabu, ieteicams uzstādīt paliekošās strāvas ierīci (RCD), kura paliekošās darbības strāva nepārsniedz 30 mA. Palūdziet uzstādītāja palīdzību.

- Aprēdzināt uz pieslēguma ierīci bērnēm nepieejamā vietā, jo apaļi tāds lietotsāns ir atdēšanas lāsta.

- Nekād neaustāt ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota barošanas avotam.

- Vienmēr novietojiet ierīci uz karstumizturīgas, stabilas un lidenas virsmas kopā ar palikni, ja tāds ir nepieciešams komplektā.

- Ierīcis uzstādīts uz izmantošana jāievēkas jāskāns jūsu vaistj spējas ierosināt standartaēm.

- Pirms izmantošanas, neizmantojot šo ierīci vannaus, dušas, baseinu vai citu tvertņu, kas satur ūdeni, tuvumā.

- Šo aparātu nav paredzēts izmantot personām (ieskaitot bērņus), kuri fiziskās, sensorās vai garīgās spējas ir ierobežotas, vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien viņi darbojas kādas citas, par viņu drošību atbildīga persona ierīces izmantošana, šīs personas uzrauga vai ir sriegiusi informāciju par ierīces izmantošana. Pieskatiet bērņus un parīcieties, ka tie nespiešās ar aparātu.

- Ja ierīce tiek izmantota vannaus istabā, pēc lietotāšanas atvienojiet to no strāvas, ja ūdens tuvums rada briesmas pat, ja ierīce ir izslēgta.

- Šo ierīci var lietot bērņus no 8 gadu vecuma un cilvēkai ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kas ir atļauti, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien viņi darbojas kādas citas, par viņu drošību atbildīga persona ierīces izmantošana, šīs personas uzrauga vai ir sriegiusi informāciju par ierīces izmantošana. Pieskatiet bērņus un parīcieties, ka tie nespiešās ar aparātu.

- Aparātš ir aprīkots ar termiskās drošības sistēmu. Parkārsāns gadijuma (kas notiek), piemēram, aizmurguns režģā aizsērēšanas režģī) sasniedzot ar tehniskās apkalpes centru.

- Aparātš jāizslēdz, pirms tīrīšanas un aprūpes, nepareizas funkcionēšana gadijuma, tiklīdz Jūs esat beidzis tīrīt, kā arī, ja Jūs izslēdzat aparātu.

- Nemeriet iedēņi vai ne lieciet zem tekoša ūdens pat tīrīšanas nolūkā.

- Neturiet to mitrās rokās.

- Neturiet ierīci uguns, kas ir karsts, bet aiz roktura.

- Neizmantojiet elektrisko pagarinātāju.

- Neizmantojiet ierīci ar abrazīvu vai korozīvu līdzekliem.

- Nelietojiet pie teie temperatūras, kas zemāka par 0°C un augstāka par 35°C.

**GARANTUA**
Šis aparātš ir paredzēts lietotājiem tikai mājs apkārtnē. To nedrīkst izmantot profesionālos nolūkos. Nepareizas izmantošana gadijuma garantija kļūst par nederīgu un spēkā nesēd.

## LIIETOŠANA

**Uzmanību: lietojiet lietotāja izkēmētiem, tīriem un sausiem matiem.**

1. Pieslēdziet savu elektrotīklam un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 2. Noliecot kastī, lai atšķētinātu matius. Matiem jābūt izkēmētiem pirms tam. 3. Noliecot matius matos.

4. Izvēlieties matu šķipsnu, ko vēlaties iztātst.

5. Kemtājiet šķipsnu no matu sakaunē līdz galim ar vienmērīgu nepārtrauktām kustībām.

6. Pārvietojiet ierīci no matiem uz matu sakaunē, lai izslēgtu ierīci. 7. Pēc lietotāns, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz skauss izslēdzies nodziest.

8. Pirms ierīces tīrīšana atvienojiet to no elektrotiela un ļaujiet tai atdzist. 9. Kad ierīce ir atdzisusi, izņemiet matius un noslaukiet adātānu ar silta ūdenā samitrinātu drāni.

## PIEDALĪSĪMES VIDĒS AIZSARDZĪBA

❗ Ierīces ražošāna izmantoj tvaikai materiālus, kas ir lietotjami atkārtoti vai atsevišķi komponentus, kas ir atļauts.

❗ Nododiet ierīci elektroattīrīšanas savienības punktā vai autorizētiā servisa centrā, lai nodrošinātu tās pārstrādi.

**Sīs instrukcijas ir pieejamas arī mūsų mājas lapā www.rowenta.com.**

## PL

Należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi oraz zalecenia bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem.

## 1. OPIS OGÓLNY

1- Ceramiczny włoszczyc

2- Wyświetlacz LED, 3 temperatury: 160°, 180°, 200°

3- Przycisk start/stop

4- Kabel

## 2. ZALECENIA BEZPIECZNIWA

- Dla Twojej bezpieczeostwa, urządzenie to spełnia wymagani obowiązujacych norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy środowiskowe...).

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.

- Wyłącz urządzenie przed użyciem, jeżeli taka jest zapowiedziana przez wyświetlacz, jeżeli nie możesz wyłączyć urządzenia bez użyciu wtyczki. Dzieki temu unikasz ryzyka kontaktu ze źródłem zasilania, aby kabel zasilający nigdy nie dotykał nagrzanych części urządzenia.

- Sprządkę, czp napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.

- Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

- Wykazane jest dodatkowe zabezpieczenie instalacji elektrycznej w lazience za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego o czułości nie większej niż 30 mA.