

FR Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Les accessoires de l'appareil vendus séparément sont prévus en option. Évitez le contact avec la peau et évitez que le cordon d'alimentation ne se jante en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles aux composants de l'appareil.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
• Risque de brûlure. Garder l'appareil hors de portée des enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.

• L'appareil est conçu à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance. Placez toujours l'appareil avec le support, le séch'air, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. L'installation de l'appareil sur un appareil tout-à-fait est conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• **ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (ou certains les enfants) dotés des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez le Centre Service Agencé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• L'appareil doit être débarrassé avant une nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir par les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas utiliser avec des appareils branchés à côté.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez le Centre Service Agencé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• L'appareil doit être débarrassé avant un nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir par les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas utiliser avec des appareils branchés à côté.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez le Centre Service Agencé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• L'appareil doit être débarrassé avant un nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir par les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas utiliser avec des appareils branchés à côté.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez le Centre Service Agencé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• L'appareil doit être débarrassé avant un nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir par les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas utiliser avec des appareils branchés à côté.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez le Centre Service Agencé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• L'appareil doit être débarrassé avant un nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir par les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas utiliser avec des appareils branchés à côté.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

EN Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
• The applicable accessories become unusable during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when making the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.
• Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down. When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
• Always place the appliance on a stable, fire-resistant, stable flat surface.
• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

• **WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if:
• your appliance has fallen.
• it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the iron, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or get under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not apply by pulling on the cord, rather pull out the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0 °C and above 35°C.

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIE GEBRAUCHSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SORGFÄLTIG DURCH.

SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine ungeschulte Montage erhöht die Gefahr des Verletzen oder Jähren. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
• Die Zubehörteile dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versichern Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Kontakt gerät.
• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein falscher Anschluss kann irreparable Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
• Verbrühungsgefahr. Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern halten, insbesondere während des Gebrauchs und während das Gerät nicht in Betrieb ist.
• Gebrauchs- und Wartungsarbeiten von einer qualifizierten Person durchführen.
• Gerät niemals unbedränglich lassen, wenn es mit der Stromquelle verbunden ist.
• Das Gerät immer mit dem Stecker, sofern vorhanden, auf eine hitzebeständige, feste, ebene Oberfläche stellen.
• Die Installation des Geräts muss in den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.
• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschaltet werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder wenn sie mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kindern müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollten das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.

• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

• Reingien Sie das Gerät nicht in schwebenden oder ätzenden Produkten.
• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Ausgasgerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgasgerät von ein überflüssigen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbedränglich betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
• Betreten Sie das Gerät nicht und treten Sie nicht ungenutzten Kundendienstzentren in Kontakt, wenn das Gerät in einem defekten ist und nicht richtig funktioniert.
• Das Gerät muss ausgeteicht werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder die die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, nur die Höl, sondern an den Griffen.
• Strecken Sie das Gerät nicht durch. Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen den Stecker aus der Steckdose.
• Betreten Sie kein Verlängerungskabel.

