



FR	Guide de l'utilisateur	SK	Používateľská príručka
EN	User's guide	HU	Használati útmutató
DE	Bedienungsanleitung	SL	Navodila za uporabnika
NL	Gebruiksaanwijzing	RU	Руководство пользователя
ES	Guía del usuario	UK	Посібник користувача
PT	Guia del usuario	HR	Upute za uporabu
IT	Manuale d'uso	BS	Upute za upotrebu
DA	Brugsvejledning	SR	Uputstvo za upotrebu
NO	Bruksanvisning	RO	Ghidul utilizatorului
SV	Användarhandbok	ET	Kasutusjuhend
FI	Käyttöopas	LT	Naudotojo vadovas
TR	Kullanım kılavuzu	LV	Lietošanas pamācība
EL	Οδηγός χρήσης	BG	Ръководство на потребителя
PL	Instrukcja obsługi	TH	คู่มือสำหรับผู้ใช้
CS	Návod k použití	AR	دليل الاستعمال
		VI	Hướng dẫn dành cho người sử dụng



## ECO STEAM PRO

FR Pour plus d'informations sur l'utilisation / EN For further usage information / DE Weitere Informationen zur Bedienung / NL Voor meer informatie over het gebruik / ES Para obtener más información sobre su uso / PT Para obter mais informações sobre a utilização / IT Per maggiori informazioni sull'utilizzo / DA Yderligere informationer vedrørende betjening / NO For mer informasjon om bruken / SV För mer information om användningen / FI Lisätietoja käyttöä varten / TR Kullanım hakkındaki daha fazla bilgi için / EL Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση / PL Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia / CS Pro více informací o použití / SK Pre ďalšie informácie o používaní / HU A használatra vonatkozó további információk / SL Več informacij o uporabi / RU Для получения более подробной информации об эксплуатации / UK Для отримання детальної інформації щодо експлуатації / HR Za više informacija o upotrebi / BS Za više informacija o upotrebi / SR Za više informacija o upotrebi / RO Pentru mai multe informații privind utilizarea / ET Täiendava teabe saamiseks kasutamise kohta / LT Daugiau informacijos apie naudojimą / LV Lai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu / BG За още информация относно употребата / TH สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน:ท / AR للمزيد من المعلومات عن الاستعمال / VI Để biết thêm thông tin về cách sử dụng



**12.**

OFF

NO

**13.**

NO

NO

**11.**

2 X YEARS \*\*

OFF

NO

ON

OK

\*\* FR An / EN Year / DE Jahr / NL Jaar / ES Año / PT Ano / IT Anno / DA år / NO år / SV år / FI x / TR yıl / EL έτος / PL Rok / CS Rok / SK rok / HU Év / SL Leto / RU Год / UK Pík / HR Godina / RO An / ET Aasta / LT Metai / LV Gads / BA Godina / BG година / TH ปี / SR Godina / AR عام / VI Năm

**10.**

OK

OFF

NO

ON

OK

**9.**

OK

OFF

MAX

CLICK

ON

OK

**7.**

PRECISION SHOT\*

NO

**8.**

8 min.

AUTO-OFF

OFF

AUTO-OFF

\* FR Selon modèle / EN Depending on model / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / ES Según modelo / PT Consoante o modelo / IT Secondo i modelli / DA Afhængig af model / NO Avhenger av modell / SV Beroende på modell / FI Mallista riippuen / TR Modele göre / EL ανάλογα με το μοντέλο / PL W zależności od typu / CS Podle modelu / SK V závislosti od modelu / HU Modelltől függően / SL Ovisno od modela / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HR Ovisno o modelu / BS Ovisno o modelu / SR U zavisnosti od modela / RO Ovisno o modelu / ET Sõltuvalt mudelist / LT Pagal modelį / LV Atbilstoši modelim / BG в зависимост от модела / TH ตามรุ่น / AR حسب الموديل / VI Theo mẫu